


**ZEMPER**




# SPAZIO SIGN

EVX ZX AUTOTEST/SATI / IP-40  
Conforme a EN 60598-2-22

1- MONTAJE DE LA LUMINARIA  
LUMINAIRE INSTALLATION  
MONTAGE DU BLOC  
INSTALLASJON:




1



- Realizar orificio en el falso techo
- To make a hole in the ceiling
- Réaliser un orifice dans le faux-plafond
- Lag hull i taket/himilingen



2

CONEXION ELECTRICA/ELECTRICAL CONNECTION  
CONNEXION ELECTRIQUE/ TILKOBLINGER:




IP40


3




2- CONEXIÓN ELÉCTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION  
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE  
TILKOBLINGER




1




2



3



TELEMANDO (+ -)  
REMOTE CONTROL (+ -)  
TELECOMMANDE (+ -)  
KONTROLLENET



"ON" Permanente, "OFF" NO Permanente  
"ON" Maintained, "OFF" NON Maintained  
"ON" Permanent, "OFF" Non Permanent  
"On" PÅ i normaldrift, "off" Av i normaldrift.

**IMPORTANTE:** Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones. La instalación y el mantenimiento de la luminaria debe ser realizado por personal cualificado

**IMPORTANT:** Keep these instructions for future maintenance processes. The installation and maintenance of the luminaire must be performed by qualified personnel

**ATTENTION:** Afin de pouvoir réaliser un correct entretien il faut conserver ce mode d'emploi. L'installation et l'entretien du luminaire ne doit être effectué par du personnel qualifié

**VIKTIG:** Behold disse instruksjonene for fremtidige formål

**MARCADO DE LA LUMINARIA  
LABELLING OF THE LUMINAIRE  
MARQUAGE DU LUMINAIRE  
MERKING AV ARMATURE:**

X: Autónomo / Self contained / Appareil autonome / Selvtest

**0: NO** Permanente / Non Maintained / Non Permanent / Normalt av  
1: Permanente / Maintained / Permanent /

**AB:** Testable y con puesta en estado de reposo a distancia.

Testable and with setting of the state mode with remote control.

Testable avec commande à distance de la mise au repos.

Test, og kan kun resettes med å benytte Produsenten håndkontroller

**E:** Leds ó baterías no reemplazables

LEDs or batteries, not replaceable

LED ou des batteries, et non remplaçables

**\*60/120/180:** Autonomía nominal en minutos

Nominal duration of the luminaire (in minutes)

Autonomie nominale du luminaire en minutes

Normal batteritid for armaturen i minutter.

**ES**

- **TIEMPO DE CARGA:** 24 h

- **TEST AUTOMÁTICO DE LAMPARAS Y AUTONOMÍA :**

Este aparato lleva integrado un circuito controlado por microprocesador para realizar automáticamente los Tests de Lámparas cada semana y de Autonomía cada diez semanas. En caso de fallo de red durante las 24 horas previas a la realización del test de autonomía, este se pospondrá una semana.

- **REALIZACIÓN DE LOS TEST DE LAMPARA Y AUTONOMIA DE FORMA MANUAL MEDIANTE TELEMANDO:**

Se puede realizar el test de lámpara y autonomía sin necesidad de tener que esperar las 10 semanas. Para lo cual realizaremos lo siguiente:

1- La luminaria o luminarias sobre las cuales queremos realizar el test de lámpara y autonomía deberán estar conectadas a red al menos durante 24 horas ininterrumpidas. 2- Pulsar encendido en el telemando (las luminarias deberán estar conectadas a una línea de telemando, según esquema anterior). 3- Las luminarias comenzaran a realizar el test de autonomía y test de lámpara simultáneamente.

El test puede ser abortado pulsando apagado en el telemando. No se podrá lanzar un nuevo test hasta transcurridas 24 horas desde el último test realizado. La realización de este test no afecta a la programación de los test automáticos. Si se realiza este test 24 horas antes de la realización del test automático de autonomía, este se pospone 1 semana.

- **PROGRAMACIÓN DE LOS TEST DE LA LUMINARIA MEDIANTE TELEMANDO:**

Para realizar la programación de todas las luminarias conectadas a la línea de telemando seguir los siguientes pasos:

1- Con el telemando conectado según esquema, pulsar encendido en el telemando. 2- Esperar entre 3-10 segundos y pulsar apagado

A partir de la realización de la última operación, las luminaria realizaran los test de lámpara cada 7 días y los de autonomía cada 10 semanas, ambos test serán realizados siempre a la misma hora, que será la hora a la cual realizamos la última operación sobre el telemando.

- **VISUALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LOS TEST:**

El resultado del Control de Autonomía así como el Control de la lámpara quedan memorizados visualmente mediante sendos LED's como refleja el esquema. Los resultados que se pueden obtener son los siguientes:

LED OK (VERDE) ON +LED ERR. OFF =	LUMINARIA OK
LED OK (VERDE) OFF + LED ERR. OFF=	SINALIMENTACION
LED OK (VERDE) OFF + LED ERR. ON=	BATERIA O AUTONOMIA INCORRECTA
LED OK (VERDE) OFF + LED ERR. PARAPADEANDO=	LAMPARA DE EMERGENCIA INCORRECTA
LED OK (VERDE) PARAPADEANDO + LED ERR. OFF=	TEST EN CURSO

- **CAMBIO DE BATERIAS:** Las baterías deben reposarse cuando la Autonomía no es conforme con la duración asignada (led de autonomía naranja).

Las baterías solo pueden ser reemplazadas por personal cualificado.

- **NOTA:** Fuente de luz: LED - No reemplazable

**EN**

- **CHARGING TIME: 24 h**

- **DURATION TEST:**

This device has a circuit controlled by microprocessors in order to do automatically the lamp tests every week, and the duration test every ten weeks. In case of mains failure during the 24 hours before the autonomy test is done, the test will be postponed one week.

- **LAMP AND AUTONOMY TEST DONE MANUALLY WITH THE REMOTE CONTROL DEVICE:**

The lamp & autonomy test can be done without having to wait 10 weeks. For which we will follow up the next points :

1-The luminaire or luminaries that we will do the lamp & autonomy test must be connected to the mains supply for at least 24 hours. 2- Press "On" in the remote control device (the luminaires must be connected to a remote control device). 3-The luminaries will begin the lamp & autonomy test simultaneously.

The test can be aborted pressing "OFF" in the remote control device. A test can not be done during a period of 24 hours from the last test done. This test does not affect the test that had been programmed to be done automatically. If his test is done 24 hours before an automatic test, the automatic test will be postponed 1 week.

- **PROGRAMMING THE LUMINAIRE TEST BY THE REMOTE CONTROL DEVICE:**

To program all the luminaires connected to the remote control device , follow-up the next steps:

1-UIT the remote control device connected following the diagram , press "ON" in the remote control device. 2-Wait between 3- 10 seconds and press "OFF". 3- Another pause between 3-10 seconds and press again "ON". 4-Wait between 3-10 seconds and press "OFF".

From the last test done, the luminaires will realize the lamp test every 7 days and the autonomy test every 10 weeks, both test will be done always at the same hour, this hour will be the hour in which we had done the last test pressing the remote control device.

- **MEMORIZACIÓN DE TEST**

The duration test results, and the lamps test are memorized through LED'S as the scheme shows. The results you can obtain are the following:

LED OK (GREEN) ON +LED ERR. OFF =	LUMINAIRES OK
LED OK (GREEN) OFF + LED ERR. OFF=	WITHOUT SUPPLY
LED OK (GREEN) OFF + LED ERR. OFF=	INCORRECT AUTONOMY OR BATTERIES
LED OK (GREEN) OFF + LED ERR. BLINKING=	INCORRECT LAMP EMERGENCY
LED OK (GREEN) BLINKING + LED ERR. OFF=	TEST IN COURSE

- **CHANGE OF BATTERIES:** The batteries should be change when its duration is not the assigned one.

The battery can only be replaced by qualified personnel.

- **NOTE:** Light source: LED - Not replaceable

**FR**

- **DUREE DE CHARGE:24 h**

- **TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:**

Cet appareil est doté d'un circuit contrôlé par un microprocesseur afin de réaliser automatiquement les tests de lampes toutes les semaines, et de l'autonomie toutes les 10 semaines. Dans le cas d'une coupure de secteur dans les 24 heures qui précédent la réalisation d'un test d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

- **REALISATION MANUELLE DES TESTS POUR LES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE, PAR LA TELECOMMANDE:**

Un test des lampes ou d'autonomie peut être réalisé sans avoir à attendre 10 semaines. Pour cela, il faut opérer la façon suivante : 1-le ou les blocs sur lesquels on souhaite effectuer un test de lampes ou d'autonomie devront être alimentés depuis au moins 24 heures ininterrompus. 2-appuyer sur allumage de la télécommande (les blocs devront être raccordés à la ligne de la télécommande suivant le schéma précédent). 3-les blocs commenceront à effectuer le test d'autonomie et celui des lampes simultanément.

Le test peut être arrêté en appuyant sur arrêt de la télécommande. Il sera alors impossible de lancer un nouveau test avant 24 heures. La réalisation de ce test n'affectera pas la programmation des tests automatiques. Si ce test est lancé dans les 24h qui précédent un test automatique d'autonomie , ce dernier sera alors décalé de 1 semaine.

- **PROGRAMMATION DES TESTS DU BLOC PAR LA TÉLÉCOMMANDE:**

Pour effectuer la programmation de tous les blocs connectés à une ligne de télécommande, il faudra suivre les étapes suivantes : 1- Actionner allumage sur la télécommande raccordée suivant le schéma précédent. 2- Attendre entre 3 et 10 sec. puis actionner extinction sur cette même télécommande. 3- Après une nouvelle pose de 3 à 10 sec. actionner de nouveau allumage. 4- Attendre entre 3 et 10 sec. puis actionner extinction sur cette même télécommande.

A partir de cette dernière opération, les blocs réalisieront un test de lampes tous les 7 jours et un test d'autonomie toutes les 10 semaines. Ces 2 tests seront toujours lancés à la même heure, celle à laquelle la dernière opération de programmation a été effectuée.

- **VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:**

Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants :

LED OK (VERT) ALLUMÉ + LED ERR (JAUNE) ETEINT=	BLOC OK
LED OK (VERT) ETEINT + LED ERR (JAUNE) ETEINT=	SANS SECTEUR
LED OK (VERT) ETEINT + LED ERR (JAUNE) ALLUMÉ=	AUTONOMIE OU BATTERIES INCORRECTES
LED OK (VERT) ETEINT + LED ERR (JAUNE) CLIGNOTANT=	LAMPES SECOURS INCORRECTES
LED OK (VERT) CLIGNOTANT + LED ERR (JAUNE) ETEINT=	TEST EN COURS

- **CHANGE DES BATTERIES:** Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

Les batteries doivent être remplacé par du personnel qualifié

- **NOTE:** Source lumineuse: LED - non remplaçable

**NO**

- **LADETID: Minimum 24 timer**

- **SELVTEST**

Denne armaturen har en innebygget kontroll med en mikroporsessor som fungerer test lyskilde hver uke, og batteritiden hver 10. uke. I tilfelle feil med nettspenning før 24 timer etter forstegangsinstallasjon, vil testen blir forsøkt med 1 uke.

- **LYSKILDE OG BATTERITEST KAN STARTES MANUELT:**

Testen av lyskilde og batteritid, kan bli testet uten å vente 10 uker. Gjøres på følgende måte: Armaturen(e) som skal testes manuelt, må ha vært tilkoblet nettspenning i minimum 24 timer. Press "on" på fjernkontrollen, armaturen må være tilkoblet fjernkontroll. 3-armaturen vil begynne lyskilde og batteritest samtidig. Testen kan avbrytes ved å press "OFF" på fjernkontrollen. En test kan ikke bli satt i gang de første 24 timer etter tilkobling av nettspenning. Denne testen påvirker ikke den automatisk testen. Om denne testen blir aktivert før de første 24 timene, vil den automatiske testen starte en uke senere

- **PROGRAMMERE ARMATURTEST MED KONTROLLENHET:**

For å programmere alle armaturer tilkoblet kontrollenheten, benyt følgende instruksjon:

Koble til kontrollenheten som ønskt i diagrammet. 2- vent 3 – 10 sekunder og press "ON". 3- vent mellom 3 og 10 sekunder og press "ON" 4- Vent mellom 3 og 10 sekunder og press "OFF"

Dra den sistne testen er gjort, vil armaturen programmere armaturettest hver 7. dag, batteritest hver 10. uke. Begge testene vil skje på samme klokkeslett, eller det test-tidspunktet som blir valgt med kontrollenhet.

- **LED infikrator/avisler følgende fel:**

The duration test results, and the lamps test are memorized through LED'S as the scheme shows. The results you can obtain are the following:

LED OK (GRØNN) ON +LED ERR. OFF =	ARMATUR OK
LED OK (GRØNN) OFF + LED ERR. OFF=	IKKE TILKOBLET NETTSPENNING
LED OK (GRØNN) OFF + LED ERR. ON	FOR LAV BATTERITID ELLER BATTERIFEIL
LED OK (GRØNN) OFF + LED ERR. BLINKING=	FEIL PA LYSKILDE
LED OK (GRØNN) BLINKING + LED ERR. OFF=	TEST EN COURSE

- **BATTERISKIFTE:** Batterier må skiftes MA skiftes når batteritiden er under anvisnings tid, eller iht testindikator.

- **MERK:** Ved skifte av lyskilde må det kun benyttes originale deler fra Zemper.